

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

5777WH 5PC PACK DINETTE SET-TABLE

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in packing materials. If you do not have all parts listed, call us and they be sent to you immediately .

Merci d'avoir achete ce produit. Veuillez lire et suivre les instrunptions ci-dessous. Vérifiez avant le montage quevous avez toutes les pièces et fixation. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, appelez-nous et nous vous les enverrons immédiatement.









It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.








Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette .

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED .


NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE

HARDWARE LIST/ LISTE DE QUINCAILLERIE			
NO.	DESCRIPTION	DRAWING/DESSIN	Q'TY/QTÉ
1	BOLT / BOULON Ø5/16" x 2-3/8"		8PCS
2	BOLT / BOULON Ø5/16" x 2"		1PC
3	LOCK WASHER / RONDELLE D'ARET Ø5/16"		9PCS
4	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE Ø5/16" x 1/16"		9PCS
5	ALLEN KEY / CLE ALLEN 1/6" x 2-1/4"		1PC
6	SCREW/VIS Ø8 x Ø4 x 45mm		4PCS

PARTS LIST/LISTE DE PIÉCES			
A		TABLE TOP / DESSUS DE TABLE	1PC
B		LEG / PIED	4PCS
C		UPPER STRETCHER	1PC
D		LOWER STRETCHER	1PC



Step 1/ Étape 1






HOMELEGANCE



ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

5777WH 5PC PACK DINETTE SET- TABLE

Step 2/ Étape 2



Step 3/ Étape 3



NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE
LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

5777WH 5PC PACK DINETTE SET-CHAIR

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in packing materials. If you do not have all parts listed, call us and they be sent to you immediately .







Merci d'avoir achete ce produit. Veuillez lire et suivre les instrunptions ci-dessous. Vérifiez avant le montage quevous avez toutes les pièces et fixation. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, appelez-nous et nous vous les enverrons immédiatement.




! It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

! Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette .


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE


HARDWARE LIST/ LISTE DE QUINCAILLERIE			
NO.	DESCRIPTION	DRAWING/DESSIN	Q'TY/QTÉ
1	BOLT / BOULON Ø1/4" x 1-1/2"		2PCS
2	BOLT / BOULON Ø1/4" x 2-3/8"		4PCS
3	BOLT / BOULON Ø1/4" x 3"		4PCS
4	LOCK WASHER / RONDELLE D'ARET Ø1/4"		10PCS
5	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE Ø1/4" x 1/16"		10PCS
6	ALLEN KEY / CLE ALLEN 1/6" x 2-1/4"		1PC

PARTS LIST/LISTE DE PIÉCES			
A		CHAIR BACK / DOSSIER DE CHAISE	1PC
B		WOODEN SEAT	1PC
C		LEG / PIED	2PCS

Step 1/ Étape 1




Step 2/ Étape 2




ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

5777WH 5PC PACK DINETTE SET-CHAIR

Step 3/ Étape 3



Step 4/ Étape 4



DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT
COMPLÈTMENT TERMINÉ

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM